

## **Contatori Landis-Gyr ZMD 120**



Prima della lettura verificare che il numero del contatore corrisponda a quello indicato in fattura.



**Lettura del consumo Peak (alta tariffa):** la visualizzazione della tariffa cambia automaticamente ogni 15 secondi. Attendete finché non viene evidenziato il valore 1 nel quadrato nero.



**Lettura del consumo Off-peak (bassa tariffa):** la visualizzazione della tariffa cambia automaticamente ogni 15 secondi. Attendete finché non viene evidenziato il valore 2 nel quadrato nero.